

本体に録画予約する

取扱説明書 P24

- ① 1~9の手順に従って操作して下さい。
 - ① **楽録の電源を入れる** 視聴しない時には電源を切ってください。
 - ② **テレビの電源を入れ、「CATV テレビの入力」(右上参照)に切り換える**
 - ③ **番組表** ボタンを押す
 - ④ **地上 BS CATV** ボタンで放送を選ぶ
 - ⑤ **決定** ボタンで録画する番組を選ぶ
 選んでいる番組が黄色になります
 「決定」を押す
 - ⑥ **決定** ボタンで「番組予約へ」を選ぶ
 「決定」を押す
 - ⑦ 画面に表示されている**録画先と録画モードを確認する**
 変更する場合は下の「詳細設定」より変更してください
 - ⑧ **決定** ボタンで項目を選ぶ
 予約する: 今回設定した分のみ予約を登録します
 毎週予約する: 毎週同じ曜日に予約を登録します
 録画モード: 録画モードを変更します(裏面10を参照してください)
 持ち出し番組の設定: 説明書98ページを参照してください
 詳細設定: 録画先など予約内容を変更します(裏面9など参照してください)
 - ⑨ **決定** ボタンを押す (これで予約は完了です)
- 「戻る」ボタンで番組表画面に戻ります。
 (予約された番組は番組表上で「予」と表示されます)



録画した番組を再生する

取扱説明書 P45

- ① **ディスクを再生する場合、ディスクを入れる**
 本体より再生する場合、ディスクを押して「HDD」を選ぶ
- ② 下の画面が出た場合、「録画した番組を見る」を選ぶ
 DVD-RAMの場合
 「決定」を押す
 出ない場合、決定を押す
- ③ **決定** ボタンで番組を選ぶ
 選んでいる番組が黄色になります
 「決定」を押す

市販・レンタルのディスクを再生する

取扱説明書 P45

- ① **ディスクを入れる**
 - ② **メニュー画面が表示された場合項目を選ぶ**
 「決定」を押す
- 途中でメニュー画面を表示させるには...
- 再生中は「再生」を押す → 「トップメニュー」を選ぶ → 「決定」を押す
- 停止中は「停止」を押す