



かんたん操作ガイド

～デジタル放送を見るには～

1.電源を入れる

を押してデジタルホームターミナルの電源を入れる

本体の電源が入ったか確認する
 チャンネルが表示される
 ランプが緑色に変わる



2.入力を切り換える

テレビのメーカー設定は、
 応用編をご覧ください。

右上の「テレビ」にある **入力切換** を押して、
 下記の本機が接続されている
 入力を選択する

CATV
 テレビの入力

3.チャンネルを選ぶ

地上 BS CATV のいずれかのボタンを押す

お好み選局表から選ぶ (お好み選局ボタンを設定している方)
 番組を見ているときに **お好み選局** を押す を押すたびに、ページが切り替わります。

で見たいチャンネルを選び、 を押す

※受信されている放送のみ表示されます。 ※CATVのお好み選局は設定されていません。

3桁チャンネル番号を入力して選局する (お好み選局ボタンを設定していない方)

CSデジタル放送の場合(専門チャンネル)

3桁入力 を押した後、視聴したいチャンネルの番号
 (3桁)を押す **「0」は「10」になります。**

※押し間違えると、「このチャンネルはありません。」と表示されますが、もう一度 のボタンを押し、数字を押してください。

テレビ本体の操作が
 できる部分です



「CATV」と書かれているものが
 デジタルホームターミナルの
 リモコンです

お好み選局を設定する

番組を見ているときに **お好み選局** を押す

で登録したいボタンを
 選び、 を押す

※ 前ページを表示 次ページを表示

※テレビ画面

お好み設定 BS

1/3ページ

① 101 LOGO	② 102 LOGO	③ 103 LOGO
④ 141 LOGO	⑤ 151 LOGO	⑥ 161 LOGO

で登録したい
 チャンネルを選び、
 を押す

※テレビ画面

チャンネル一覧

101	OTV
102	OOOTV
103	OOTV
104	OOOOOTV

他のチャンネルも設定したい場合は、操作をくり返してください。

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルは
 リモコンの数字ボタン **1**～**12**で選局できます。
 またお好み選局の1ページ目に表示します。(2ページ以降も同様)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

設定したチャンネルを
 削除するとき



ご注意

- 操作しない状態で電源ONが長時間続くと、自動的に電源がOFFとなり無駄な消費電力を軽減します。
- 電源自動的OFFの設定について取扱説明書の「設置設定・無操作自動オフ」の項目をご覧ください。
- 視聴しない場合は電源をできるだけ切ってください。