

本体に録画予約する 取扱説明書 P30

①～⑨の手順に従って操作して下さい。

① **楽録の電源を入れる** 視聴しない時には電源を切ってください。

② **テレビの電源を入れ、「CATV テレビの入力」(右上参照)に切り換える**

③ **番組表** ボタンを押す

④ **地上 BS CATV** ボタンで放送を選ぶ

⑤ **番組表** ボタンで録画する番組を選ぶ
 選んでいる番組が黄色になります
 「決定」を押す

⑥ **番組表** ボタンで「番組予約へ」を選ぶ
 「決定」を押す

⑦ 画面に表示されている録画先と録画モードを確認する
 変更する場合は下の「詳細設定」より変更してください

⑧ **番組表** ボタンで項目を選ぶ
 選んでいる項目が黄色になります
 予約する: 今回設定した分のみ予約を登録します
 毎週予約する: 毎週同じ曜日に予約を登録します
 録画モード: 録画モードを変更します
 DR.....ハイビジョンモード XP SP LP EP.....標準画質モード
 HG HX HE HL HM HZ.....ハイビジョン長時間モード FR.....自動調整モード
 持ち出し番組の設定: 説明書98ページを参照してください
 詳細設定: 録画先「HDD」になっていることを確認してください

⑨ **決定**を押す (これで予約は完了です)

「戻る」ボタンで番組表画面に戻ります。
 (予約された番組は番組表上で「予」と表示されます)



録画した番組を再生する 取扱説明書 P50

① **ディスクを再生する場合、ディスクを入れる**

② 下の画面が出た場合、「録画した番組を見る」を選ぶ
 DVD-RAMの場合
 「決定」を押す
 出ない場合、「戻る」を押す

③ **番組表** ボタンで番組を選ぶ
 選んでいる番組が黄色になります
 「決定」を押す

市販・レンタルのディスクを再生する 取扱説明書 P50

① **ディスクを入れる**

② **メニュー画面が表示された場合項目を選ぶ**
 「決定」を押す

途中でメニュー画面を表示させるには...

再生中は「ストップ」を押す → 「トップメニュー」を選ぶ → 「決定」を押す

停止中は「戻る」を押す