

# かんたん操作ガイド

デジタルセットトップボックス

TZ-HT3000等

応用編

## 番組表から録画予約する

番組表 を押す

番組表から見たい番組を選び、決定する

1 番組表から  
見たい番組を選ぶ

選んでいる番組が黄色になる

2 (録画ボタン)を押す




別の放送の番組表を見たいとき

地上 BS BS4K CATV で切換える

別の日の放送の番組表を見たいとき

青 (青ボタン)で番組表日時変更画面を表示

番組表の見かた



※電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに約1分程度かかる場合があります。

リモコン



## 録画した番組を見る

録画ボタンを押す

選んでいる番組が黄色になる

視聴制限のある番組は表示されない場合があります。  
「サブメニュー」→「視聴制限一次解除」を選んで、  
暗証番号を入力すると表示されます。

未視聴

録画中

プロテクト中

見たい項目を選び、決定する



番組によりカラーボタンなどを使った専用の  
選択画面や数字入力画面が表示されます。  
その指示に従ってください。

## テレビのメーカーを設定する

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。

テレビ を押したまま、下表よりお手持ちのテレビのメーカーに  
対応するボタンを選び、順番に押す。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1.2.3.4.5	パイオニア	1.2.3.4.5	三洋(4)	1.2.3.4.5
パナソニック(新2)	1.2.3.4.5	シャープ(1)	1.2.3.4.5	NEC(1)	1.2.3.4.5
パナソニック(旧)	1.2.3.4.5	シャープ(2)	1.2.3.4.5	NEC(2)	1.2.3.4.5
パナソニック(新3)	1.2.3.4.5	シャープ(3)	1.2.3.4.5	AIWA	1.2.3.4.5
パナソニック(新4)	1.2.3.4.5	シャープ(4)	1.2.3.4.5	FUNAI(1)	1.2.3.4.5
ビクター	1.2.3.4.5	三菱(1)	1.2.3.4.5	LG(1)	1.2.3.4.5
東芝(1)	1.2.3.4.5	三菱(2)	1.2.3.4.5	オリオン(1)	1.2.3.4.5
東芝(2)	1.2.3.4.5	三菱(3)	1.2.3.4.5	オリオン(2)	1.2.3.4.5
日立(1)	1.2.3.4.5	三菱(4)	1.2.3.4.5	オリオン(3)	1.2.3.4.5
日立(2)	1.2.3.4.5	富士通ゼネラル(1)	1.2.3.4.5	ハイセンス(1)	1.2.3.4.5
日立(3)	1.2.3.4.5	富士通ゼネラル(2)	1.2.3.4.5	ハイセンス(2)	1.2.3.4.5
日立(4)	1.2.3.4.5	三洋(1)	1.2.3.4.5	ハイセンス(3)	1.2.3.4.5
SONY(1)	1.2.3.4.5	三洋(2)	1.2.3.4.5	EPSON	1.2.3.4.5
SONY(2)	1.2.3.4.5	三洋(3)	1.2.3.4.5	FUNAI(2)	1.2.3.4.5

※電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。  
※同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。(一部動作しない機種もあります。)