

# かんたん操作ガイド

## ～デジタル放送を見るには～

**1.電源を入れる** 視聴しない時には電源を切ってください。

を押してデジタルホームターミナルの電源を入れる

本体の電源が入ったか確認する

チャンネルが表示される  
ランプが緑色に変わる



**2.入力を切り換える** テレビのメーカー設定は、応用編をご覧ください。

右上の「テレビ」にある を押して、下記の本機が接続されている入力を選択する



CATV  
テレビの入力

**3.チャンネルを選ぶ**

のいずれかのボタンを押す

**お好み選局表から選ぶ** (お好み選局ボタンを設定している方)

番組を見ている時に を押す で見たいチャンネルを選び、 を押す

※受信されている放送のみ表示されます。 ※CATVのお好み選局は設定されていません。

**3桁チャンネル番号を入力して選局する** (お好み選局ボタンを設定していない方)

CSデジタル放送の場合(専門チャンネル)



ご希望のチャンネルを選ぶには **3桁入力** を押した後、視聴したいチャンネルの番号(3桁)を押す 「0」は **10** になります。

※押し間違えると、「このチャンネルはありません。」と表示されますが、もう一度 **3桁入力** のボタンを押し、数字を押してください。

リモコン

テレビ本体の操作ができる部分です



## お好み選局を設定する

番組を見ている時に **お好み選局** を押す

で登録したいボタンを選び、 を押す

※テレビ画面

お好み設定		
1/3ページ		
BS		
(1) 101 LOGO	(2) 102 LOGO	(3) 103 LOGO
(4) 141 LOGO	(5) 151 LOGO	(6) 161 LOGO

※ 前ページを表示 次ページを表示

で登録したいチャンネルを選び、

を押す

※テレビ画面

チャンネル一覧	
101	OTV
102	〇〇TV
103	〇〇TV
104	〇〇〇〇TV

他のチャンネルも設定したい場合は、操作をくり返してください。

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン **1** ～ **12** で選局できます。

またお好み選局の1ページ目に表示します。(2ページ以降も同様)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

設定したチャンネルを削除するとき



## ご注意

- 操作しない状態で電源ONが長時間続くと、自動的に電源がOFFとなり無駄な消費電力を軽減します。
- 電源自動的OFFの設定について取扱説明書の「設置設定・無操作自動オフ」の項目をご覧ください。
- 視聴しない場合は電源をできるだけ切ってください。