

かんたん操作ガイド

TZ-LT1500・LS500等

応用編

電子番組表から見る

番組表 を押す

番組表から見たい番組を選び、決定する

1 番組表から
見たい番組を選ぶ

選んでいる番組が黄色になる

2 「決定」を押す

番組内容と選択ボタンが
表示される 番組内容を紹介

今すぐ見る を選ぶ

別の放送の番組表を見たいとき

地上 BS BS4K CATV で切替える

別の日の放送の番組表を見たいとき

青ボタンで番組表日時変更画面を表示

番組表の見かた

番組表を開く
前に見ていた
画面

選択中の番組
番組



※電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに約1分程度かかる場合があります。

リモコン



「CATV」と書かれているものが
デジタルホームターミナルの
リモコンです

データ放送を見る


データ放送を実施している番組では、データ放送を視聴できます。
独立したデータ放送は、遠隔操作によりご覧いただけます。

電源 を押す

情報が多いときは、
表示に時間がかかります。



見たい項目を選び、決定する



番組によりカラーボタンなどを使った専用の
選択画面や数字入力画面が表示されます。
その指示に従ってください。

デジタル放送に戻る → 電源 を押す

テレビのメーカーを設定する

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。

電源 を押したまま、下表よりお手持ちのテレビのメーカーに
対応するボタンを選び、順番に押す。

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	19 → 09	バイオニア	09 → 09	三菱(4)	09 → 09
パナソニック(新2)	19 → 29	シャープ(1)	09 → 09	NEC(1)	09 → 09
パナソニック(旧)	19 → 09	シャープ(2)	09 → 09	NEC(2)	09 → 09
パナソニック(新3)	19 → 09	シャープ(3)	09 → 09	NWA	09 → 09
パナソニック(新4)	19 → 09	シャープ(4)	09 → 09	FUNAI(1)	09 → 09
ビクター	09 → 09	三菱(1)	09 → 09	LG(1)	09 → 09
東芝(1)	09 → 09	三菱(2)	09 → 09	オリオン(1)	09 → 09
東芝(2)	09 → 09	三菱(3)	09 → 09	オリオン(2)	09 → 09
日立(1)	09 → 09	三菱(4)	09 → 09	オリオン(3)	09 → 09
日立(2)	09 → 09	富士通ゼネラル(1)	09 → 09	ハイセンス(1)	09 → 09
日立(3)	09 → 09	富士通ゼネラル(2)	09 → 09	ハイセンス(2)	09 → 09
日立(4)	09 → 09	三菱(1)	09 → 09	ハイセンス(3)	09 → 09
SONY(1)	09 → 09	三菱(2)	09 → 09	EPSON	09 → 09
SONY(2)	09 → 09	三菱(3)	09 → 09	FUNAI(2)	09 → 09

※電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
※同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。(一部動作しない機種もあります。)