

かんたん操作ガイド

TZ-LT1500・LS500等

初級編

～デジタル放送を見るには～

1.電源を入れる

電源ボタンを押してデジタルホームターミナルの電源を入れる

本体の電源が入ったか確認する
ランプが緑色に変わる
チャンネルが表示される ※LS500にはチャンネル表示がありません。

2.入力を切り換える

テレビのメーカー設定は、
応用編をご覧ください。

右上の「テレビ」にある **入力切替** ボタンを押して、
下記の本機が接続されている入力を選択する

地上	BS	BS4K	CATV
----	----	------	------

CATV
テレビの入力

3.チャンネルを選ぶ

地上 BS BS4K CATV のいずれかのボタンを押す

お好み選局表から選ぶ (お好み選局ボタンを設定している方)

番組を見ている時に **お好み選局** ボタンを押す 押すたびに、ページが切り替わります。

方向キーで見たいチャンネルを選び、**決定** ボタンを押す

※受信されている放送のみ表示されます。 ※CATVのお好み選局は設定されていません。

3桁チャンネル番号を入力して選局する (お好み選局ボタンを設定していない方)

CATV CSデジタル放送の場合(専門チャンネル)

ご希望のチャンネルを選ぶには **3桁入力** ボタンを押した後、視聴したいチャンネルの番号(3桁)を押す 「0」は **10** になります。

※押し間違えると、「このチャンネルはありません。」と表示されますが、もう一度 **3桁入力** ボタンを押し、数字を押してください。



お好み選局を設定する

番組を見ている時に **お好み選局** ボタンを押す

方向キーで登録したいボタンを選び、**決定** ボタンを押す

※ **左** ボタンで前ページを表示 **右** ボタンで次ページを表示

※テレビ画面

お好み設定			BS
1/3ページ			
(1) 101	(2) 102	(3) 103	
LOGO	LOGO	LOGO	
(4) 141	(5) 151	(6) 161	
LOGO	LOGO	LOGO	

方向キーで登録したいチャンネルを選び、**決定** ボタンを押す

他のチャンネルも設定したい場合は、操作をくり返してください。

※テレビ画面

チャンネル一覧	
101	OTV
102	OOOTV
103	OOTV
104	OOOOOTV

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルは
リモコンの数字ボタン **1** ～ **12** で選局できます。
またお好み選局の1ページ目に表示します。(2ページ以降も同様)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

設定したチャンネルを削除するとき



ご注意

- ・操作しない状態で電源ONが長時間続くと、自動的に電源がOFFとなり無駄な消費電力を軽減します。
- ・電源自動的OFFの設定について取扱説明書の「設置設定・無操作自動オフ」の項目をご覧ください。
- ・視聴しない場合は電源をできるだけ切ってください。