

# かんたん操作ガイド

デジタルセットトップボックス

TZ-LT1000等

応用編

## 電子番組表から見る

番組表 を押す

番組表から見たい番組を選び、決定する

1 番組表から見たい番組を選ぶ

2 「決定」を押す

番組内容と選択ボタンが表示される

番組内容を紹介

今すぐ見る を選ぶ

別の放送の番組表を見たいとき

地上 BS BS4K CATV で切換える

別の日の放送の番組表を見たいとき

青 (青ボタン) で番組表日時変更画面を表示

番組表の見かた

番組表を開く前に見ていた画面

現在時刻

放送局名

選択中の番組紹介

日付

選択中の番組番組

※電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに約1分程度かかる場合があります。

リモコン



「CATV」と書かれているものがデジタルホームターミナルのリモコンです

## データ放送を見る

データ放送を実施している番組では、データ放送を視聴できます。独立したデータ放送は、選局操作によりご覧いただけます。

を押す

情報が多きときは、表示に時間がかかります。



見たい項目を選び、決定する

番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。その指示に従ってください。

デジタル放送に戻るを押す

## テレビのメーカーを設定する

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。

テレビ を押したまま、下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1 → 1	パイオニア	4 → 1	三洋(4)	6 → 4
パナソニック(新2)	1 → 2	シャープ(1)	4 → 5	NEC(1)	6 → 5
パナソニック(旧)	1 → 3	シャープ(2)	4 → 6	NEC(2)	6 → 6
パナソニック(新3)	1 → 4	シャープ(3)	4 → 7	AIWA	7 → 1
パナソニック(新4)	1 → 5	シャープ(4)	4 → 8	FUNAI(1)	7 → 2
ビクター	2 → 1	三菱(1)	5 → 1	LG(1)	7 → 3
東芝(1)	2 → 5	三菱(2)	5 → 2	オリオン(1)	7 → 4
東芝(2)	2 → 6	三菱(3)	5 → 3	オリオン(2)	7 → 5
日立(1)	3 → 1	三菱(4)	5 → 4	オリオン(3)	7 → 6
日立(2)	3 → 2	富士通ゼネラル(1)	5 → 5	ハイセンス(1)	7 → 7
日立(3)	3 → 3	富士通ゼネラル(2)	5 → 6	ハイセンス(2)	7 → 8
日立(4)	3 → 4	三洋(1)	6 → 1	ハイセンス(3)	7 → 9
SONY(1)	3 → 5	三洋(2)	6 → 2	EPSON	8 → 1
SONY(2)	3 → 6	三洋(3)	6 → 3	FUNAI(2)	8 → 2

※電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。  
 ※同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。(一部動作しない機種もあります。)