

豊田市 地域CCN ひまわりネットワーク 0120-210-114
 みよし市 0120-344-893
 長久手市 0120-794934
 三河湾ネットワーク
 多治見市 おりべネットワーク 0572-24-7733
 土岐市
 瑞浪市

楽らく録

CABLE HDD
ブルーレイ搭載

かんたん操作ガイド

CATV テレビの入力
(2以下に切り換え)

録画・再生編
デジタルホームターミナル BT-9000 等

本体に録画予約する

- 1〜9の手順に従って操作して下さい。
 - 1 楽録の電源を入れる 視聴しない時には電源を切ってください。
 - 2 テレビの電源を入れ、「CATV テレビの入力」(右上参照)に切り換える
 - 3 番組表 ボタンを押す
 - 4 地上 BS BS4K CATV ボタンで放送を選ぶ
 - 5 番組表 ボタンで録画する番組を選ぶ
選んでいる番組が黄色になります
→ 「決定」を押す
 - 6 番組表 ボタンで「番組予約へ」を選ぶ
→ 「決定」を押す
 - 7 画面に表示されている録画先と録画モードを確認する
変更する場合は下の「詳細設定」より変更してください
 - 8 番組表 ボタンで項目を選ぶ
予約する: 今回設定した分のみ予約を登録します
毎週予約する: 毎週同じ曜日に予約を登録します
録画モード: 録画モードを変更します
DR ハイビジョンモード XP SP LP EP 標準画質モード
HG HX HE HL HM HZ ハイビジョン長時間モード FR 自動調整モード
持ち出し番組の設定: 説明書を参照してください
詳細設定: 録画先「HDD」になっていることを確認してください
 - 9 「決定」を押す (これで予約は完了です)
- 戻る 「戻る」ボタンで番組表画面に戻ります。
(予約された番組は番組表上で「予」と表示されます)



録画した番組を再生する

- 1 ディスクを再生する場合、ディスクを入れる
入れる 押す
- 2 下の画面が出た場合、「録画した番組を見る」を選ぶ
DVD-RAMの場合
「決定」を押す
出ない場合、 を押す
- 3 番組表 ボタンで番組を選ぶ
選んでいる番組が黄色になります
→ 「決定」を押す

市販・レンタルのディスクを再生する

- 1 ディスクを入れる
入れる 押す
 - 2 メニュー画面が表示された場合
項目を選ぶ
「決定」を押す
- 途中でメニュー画面を表示させるには...
- 再生中は を押す → 「トップメニュー」を選ぶ → 「決定」を押す
- 停止中は を押す