

かんたん操作ガイド

デジタルセットトップボックス

TZ-HT3000等

初級編

豊田市 地域GOGO ひまわりネットワーク 0120-210-114
みよし市 長久手市 にお住まいの方

蒲郡市 幸田町 三河湾ネットワーク 0120-794934
にお住まいの方

多治見市 土岐市 瑞浪市 おりべネットワーク 0572-24-7733
にお住まいの方

～デジタル放送を見るには～

1.電源を入れる 視聴しない時には電源を切ってください。

電源 を押してデジタルホームターミナルの電源を入れる

本体の電源が入ったか確認する
チャンネルが表示される
ランプが緑色に変わる



2.入力を切り換える テレビのメーカー設定は、応用編をご覧ください。

右上の「テレビ」にある **入力切替** を押して、下記の本機が接続されている入力を選択する

CATV
テレビの入力

3.チャンネルを選ぶ

地上 BS BS4K CATV のいずれかのボタンを押す

お好み選局表から選ぶ (お好み選局ボタンを設定している方)

番組を見ている時に **お好み選局** を押す **決定** で見たいチャンネルを選び、**決定** を押す

※受信されている放送のみ表示されます。 ※CATVのお好み選局は設定されていません。

3桁チャンネル番号を入力して選局する (お好み選局ボタンを設定していない方)

CATV CSデジタル放送の場合(専門チャンネル)

ご希望のチャンネルを選ぶには **3桁入力** を押した後、視聴したいチャンネルの番号(3桁)を押す **「0」は「10」になります。**

※押し間違えると、「このチャンネルはありません。」と表示されますが、もう一度 **3桁入力** のボタンを押し、数字を押してください。



リモコン テレビ本体の操作ができる部分です

お好み選局を設定する

番組を見ている時に **お好み選局** を押す

決定 で登録したいボタンを選び、**緑** を押す

※ **青** 前ページを表示 **赤** 次ページを表示

※テレビ画面

お好み設定 BS

1/3ページ

1 101 LOGO	2 102 LOGO	3 103 LOGO
4 141 LOGO	5 151 LOGO	6 161 LOGO

決定 で登録したいチャンネルを選び、**決定** を押す

※テレビ画面

チャンネル一覧

101	OTV
102	OOOTV
103	OOTV
104	OOOOOTV

他のチャンネルも設定したい場合は、操作をくり返してください。

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン **1あ** ～ **12** で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。(2ページ以降も同様)

1あ	2か	3さ
4た	5な	6は
7ま	8や	9ら
10わ	11わん	12

設定したチャンネルを削除するとき



ご注意

- 操作しない状態で電源ONが長時間続くと、自動的に電源がOFFとなり無駄な消費電力を軽減します。
- 電源自動的OFFの設定について取扱説明書の「設置設定・無操作自動オフ」の項目をご覧ください。
- 視聴しない場合は電源をできるだけ切ってください。