

豊田市
みよし市
長久手市
にお住まいの方

地域9990 ●●●●● あはた9990
ひまれリネットワーク
0120-210-114
総合受付センター／受付時間 9:00～18:00

CCN シーシーエヌ株式会社
0120-344-893
受付時間 9:00～18:00 (年末年始を除く)

清海市
幸田町
にお住まいの方

三河湾ネットワーク
0120-794934
受付時間 9:00～18:00 (年中無休)

多治見市
土岐市
瑞浪市
にお住まいの方

おりべネットワーク
0572-24-7733
受付時間 9:00～18:00 (休曜日 年始 1/1～1/3)

～デジタル放送を見るには～

1.電源を入れる 視聴しない時には電源を切ってください。

電源を押してデジタルホームターミナルの電源を入れる

本体の電源が入ったか確認する

チャンネルが表示される
ランプが緑色に変わる



2.入力を切り換える テレビのメーカー設定は、応用編をご覧ください。

右上の「テレビ」にあるを押して、下記の本機が接続されている入力を選択する



3.チャンネルを選ぶ

のいずれかのボタンを押す

お好み選局表から選ぶ (お好み選局ボタンを設定している方)

番組を見ている時にを押す で見たいチャンネルを選び、を押す

※受信されている放送のみ表示されます。 ※CATVのお好み選局は設定されていません。

3桁チャンネル番号を入力して選局する (お好み選局ボタンを設定していない方)

CSデジタル放送の場合(専門チャンネル)

ご希望のチャンネルを選ぶには を押した後、視聴したいチャンネルの番号(3桁)を押す 「0」は10になりす。

※押し間違えると、「このチャンネルはありません。」と表示されますが、もう一度 のボタンを押し、数字を押してください。

かんたん操作ガイド

デジタルセットトップボックス

TZ-HT3500等

初級編

リモコン

テレビ本体の操作ができる部分です



お好み選局を設定する

番組を見ている時に を押す

で登録したいボタンを選び、を押す

※ 前ページを表示 次ページを表示

※テレビ画面

お好み設定 1/3ページ BS

① 101 LOGO	② 102 LOGO	③ 103 LOGO
④ 141 LOGO	⑤ 151 LOGO	⑥ 161 LOGO

で登録したいチャンネルを選び、

を押す

※テレビ画面

チャンネル一覧

101	OTV
102	〇〇〇TV
103	〇〇TV
104	〇〇〇〇TV

他のチャンネルも設定したい場合は、操作をくり返してください。

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン ～ で選局できます。

またお好み選局の1ページ目に表示します。(2ページ以降も同様)

1あ	2か	3き
4た	5な	6は
7ま	8や	9ら
10わ	11ん	12#

設定したチャンネルを削除するとき



ご注意

- ・操作しない状態で電源ONが長時間続くと、自動的に電源がOFFとなり無駄な消費電力を軽減します。
- ・電源自動的OFFの設定について取扱説明書の「設置設定・無操作自動オフ」の項目をご覧ください。
- ・視聴しない場合は電源をできるだけ切ってください。