



かんたん操作ガイド

～デジタル放送を見るには～

1.電源を入れる

を押してデジタルホームターミナルの電源を入れる

本体の電源が入ったか確認する

チャンネルが表示される
ランプが緑色に変わる



2.入力を切り換える

テレビのメーカー設定は、
応用編をご覧ください。

右上の「テレビ」にある **入力切換** を押して、
下記の本機が接続されている
入力を選択する

CATV	テレビの入力
------	--------

3.チャンネルを選ぶ

地上 BS CATV のいずれかのボタンを押す

お好み選局表から選ぶ (お好み選局ボタンを設定している方)

番組を見ている時に **お好み選局** を押す を押すたびに、ページが切り替わります。

で見たいチャンネルを選び、 を押す

※受信されている放送のみ表示されます。 ※CATVのお好み選局は設定されていません。

3桁チャンネル番号を入力して選局する (お好み選局ボタンを設定していない方)

CATV CSデジタル放送の場合(専門チャンネル)

3桁入力 を押した後、視聴したいチャンネルの番号(3桁)を押す **「0」は「10」になります。**

※押し間違えると、「このチャンネルはありません。」と表示されますが、もう一度 **3桁入力** のボタンを押し、数字を押してください。



テレビ本体の操作ができる部分です

リモコン

お好み選局を設定する

番組を見ている時に **お好み選局** を押す

で登録したいボタンを選び、 を押す

※ 前ページを表示 次ページを表示

※テレビ画面

お好み設定 BS

1/3ページ

① 101 LOGO	② 102 LOGO	③ 103 LOGO
④ 141 LOGO	⑤ 151 LOGO	⑥ 161 LOGO

で登録したいチャンネルを選び、 を押す

※テレビ画面

チャンネル一覧


101	OTV
102	OOOTV
103	OOTV
104	OOOOOTV

他のチャンネルも設定したい場合は、操作をくり返してください。

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルは
リモコンの数字ボタン **1**～**12**で選局できます。
またお好み選局の1ページ目に表示します。(2ページ以降も同様)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

設定したチャンネルを削除するとき



ご注意

- 操作しない状態で電源ONが長時間続くと、自動的に電源がOFFとなり無駄な消費電力を軽減します。
- 電源自動的OFFの設定について取扱説明書の「設置設定・無操作自動オフ」の項目をご覧ください。
- 視聴しない場合は電源をできるだけ切ってください。



電子番組表から見る

番組表 を押す

番組表から見たい番組を選び、決定する

① 番組表から見たい番組を選ぶ

選んでいる番組が黄色になる


② 「決定」を押す



番組内容と選択ボタンが表示される

番組内容を紹介

今すぐ見る を選ぶ




別の放送の番組表を見たいとき

地上 BS CATV で切換える

別の日の放送の番組表を見たいとき


青ボタン で番組表日時変更画面を表示

番組表の見かた



※電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに約1分程度かかる場合があります。

リモコン



「CATV」と書かれているものがデジタルホームターミナルのリモコンです

データ放送を見る

データ放送を実施している番組では、データ放送を視聴できます。独立したデータ放送は、選局操作によりご覧いただけます。

データ を押す

情報が多ときは、表示に時間がかかります。



見たい項目を選び、決定する



番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。その指示に従ってください。

デジタル放送に戻る **データ** を押す

テレビのメーカーを設定する

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。

テレビ を押したまま、下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック (新1)	10 → 11	シャープ (1)	4 → 5	NEC (2)	6 → 7
パナソニック (新2)	10 → 12	シャープ (2)	4 → 7	AIWA	7 → 11
パナソニック (旧)	10 → 11	シャープ (3)	4 → 7	FUNAI	7 → 11
パナソニック (新3)	10 → 11	三菱 (1)	5 → 11	LG	7 → 11
パナソニック (新4)	10 → 11	三菱 (2)	5 → 11	オリオン (1)	7 → 11
ビクター	2 → 11	三菱 (3)	5 → 11	オリオン (2)	7 → 11
東芝	2 → 11	三菱 (4)	5 → 11	オリオン (3)	7 → 11
日立 (1)	8 → 11	富士通ゼネラル(1)	5 → 5	ハイセンス (1)	7 → 7
日立 (2)	8 → 11	富士通ゼネラル(2)	5 → 5	ハイセンス (2)	7 → 8
日立 (3)	8 → 11	三洋 (1)	6 → 11	ハイセンス (3)	7 → 9
日立 (4)	8 → 11	三洋 (2)	6 → 11	EPSON	8 → 11
SONY(1)	8 → 11	三洋 (3)	6 → 11		
SONY(2)	8 → 11	三洋 (4)	6 → 11		
ハイオニア	4 → 11	NEC (1)	6 → 11		

※電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
 ※同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。(一部動作しない機種もあります。)