

豊田市
みよし市
長久手市
にお住まいの方

地域

ひまわりネットワーク

お問い合わせは

0120-210-114

総合受付センター / 受付時間 9:00~18:00

蒲郡市
幸田町
にお住まいの方

三河湾ネットワーク

お問い合わせは

0120-794934

受付時間 9:00~18:00 (年中無休)

多治見市
土岐市
瑞浪市
にお住まいの方

おりべネットワーク

お問い合わせは

0572-24-7733

受付時間 9:00~18:00 (休業日 年始1/1~1/3)

電子番組表から見る

番組表 を押す

番組表から見たい番組を選び、決定する

- 番組表から
見たい番組を選ぶ
- 選んでいる番組が黄色になる
- 「決定」を押す

番組内容と選択ボタンが
表示される 番組内容を紹介

今すぐ見る を選ぶ

別の放送の番組表を見たいとき

地上 BS BS4K CATV で切換える

別の日の放送の番組表を見たいとき

青 (青ボタン) で番組表日時変更画面を表示

番組表の見かた

番組表を開く
前に見ていた
画面

現在時刻

放送局名

選択中の番組紹介

日付

選択中の番組
番組

※電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに約1分程度かかる場合があります。

かんたん操作ガイド

デジタルセットトップボックス

TZ-LT1000等

応用編

リモコン

データ放送を見る

データ放送を実施している番組では、データ放送を視聴できます。
独立したデータ放送は、選局操作によりご覧いただけます。

を押す

情報が多いときは、
表示に時間がかかります。

見たい項目を選び、決定する

番組によりカラーボタンなどを使った専用の
選択画面や数字入力画面が表示されます。
その指示に従ってください。

デジタル放送に戻る ➡ **を押す**

テレビのメーカーを設定する

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。

テレビ を押したまま、下表よりお手持ちのテレビのメーカーに
対応するボタンを選び、順番に押す。

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック (新1)	10 ➡ 11	パイオニア	4 ➡ 12	三洋 (4)	6 ➡ 4
パナソニック (新2)	10 ➡ 12	シャープ (1)	4 ➡ 5	NEC (1)	6 ➡ 5
パナソニック (旧)	10 ➡ 8	シャープ (2)	4 ➡ 6	NEC (2)	6 ➡ 6
パナソニック (新3)	10 ➡ 9	シャープ (3)	4 ➡ 7	AIWA	7 ➡ 11
パナソニック (新4)	10 ➡ 5	シャープ (4)	4 ➡ 8	FUNAI (1)	7 ➡ 12
ビクター	2 ➡ 11	三菱 (1)	5 ➡ 12	LG (1)	7 ➡ 8
東芝 (1)	2 ➡ 5	三菱 (2)	5 ➡ 2	オリオン (1)	7 ➡ 4
東芝 (2)	2 ➡ 6	三菱 (3)	5 ➡ 3	オリオン (2)	7 ➡ 5
日立 (1)	8 ➡ 11	三菱 (4)	5 ➡ 4	オリオン (3)	7 ➡ 6
日立 (2)	8 ➡ 12	富士通ゼネラル (1)	5 ➡ 5	ハイセンス (1)	7 ➡ 7
日立 (3)	8 ➡ 8	富士通ゼネラル (2)	5 ➡ 6	ハイセンス (2)	7 ➡ 8
日立 (4)	8 ➡ 9	三洋 (1)	6 ➡ 12	ハイセンス (3)	7 ➡ 9
SONY (1)	8 ➡ 5	三洋 (2)	6 ➡ 7	EPSON	8 ➡ 11
SONY (2)	8 ➡ 6	三洋 (3)	6 ➡ 8	FUNAI (2)	8 ➡ 12

※電池の交換などで設定が「パナソニック (新1)」に戻った場合は、再設定してください。

※同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、
動作するように設定してください。(一部動作しない機種もあります。)

「CATV」と書かれているものが
デジタルホームターミナルの
リモコンです