お客様サポート情報



Nintendo SwitchのWi-Fi(無線)接続方法

①ホーム画面から 💿 [設定]を選択します。



②[インターネット]の[インターネット設定]を選択します。

地域のの120-210-114

画面の明るさ		
ロック	インターネット設定	
고 # + 니 과 수	接続状況	接続されていません
みまもり設定	本体のMACアドレス	
インターネット		
データ管理		
ユーザー		
Mii		



検索

ひまわりネットワーク

<u>mm</u> Ü

ひまわり いまわり

③接続したいWi-FiルーターのSSIDを選択し、決定を押します。 ※SSIDはルーター本体裏面、または本体付属のカード等に記載されています。



④Wi-Fiルーターのパスワードを入力し、[OK]を押します。 ※パスワードはルーター本体裏面、または本体付属のカード等に記載されています。

		パスワ	ードを	入力し	てくた	ごさい					•	0/64
○ 入力した文字を見る												
ſ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	C	@	×
	q	W	е	r	t	у	u	i	0	р		24%=
	а	S	d	f	g	h	j	k	l	_	:	LX1 J
	Z	х	С	V	b	n	m	,		-	/	•
		° 🕹	#+=	空白 CK								
($\mathtt{R} \rightarrow$	ざ 大	文字 (やめる	🛆 入力

Ver 1.05: 2021年 8月 5日 更新



MA

3 / 3ページ



- ⑤「インターネットに接続しています」の後に「接続しました。」と表示されれば設定完了です。 [OK]を押してください。
 - ※エラーメッセージが表示される場合はもう一度設定をやり直してください。



ひまわりネットワーク