



■ PlayStation®4のWi-Fi(無線)接続方法


① ホーム画面から[設定]を選択します。




② [ネットワーク]→[インターネット接続を設定する]を選択します。




③ [Wi-Fiを使う]→[かんたん]を選択します。



- ⑥しばらくお待ちいただくと[インターネットの設定を更新しました]と表示されます。
次に[インターネット接続を診断する]を選択します。



- ⑦ネットワーク接続診断結果が表示されます。
[IPアドレス取得]、[インターネット接続]、[PlayStation Networkサインイン]が[成功]となっていれば完了です。



■Wi-Fi(無線)接続設定が失敗する、設定できても上手く繋がらない場合

ひまわりネットワークコールセンターまでご相談ください。

0120-210-114 ガイダンス番号[3]

受付時間9:00～18:00(土日祝も営業)※年始を除く

■その他の設定やお困りごとがある場合

メーカーサポートページをご確認ください。

・Playstationサポート <https://www.playstation.com/ja-jp/support/>