



地域60003

あばたにのなる

サービスについて
お問い合わせは総合受付コールセンター
受付時間9:00~18:00

ひまわりネットワーク 0120-210114

フリーコール

CABLE HDD
楽らく録
ブルーレイ搭載

かんたん操作ガイド

ダビング編

デジタルホームターミナル

BDT-920 等

CATV テレビの入力
(2で以下に切り換え)本体に録画した番組を
ディスクにダビングする取扱説明書
P72

①～⑧の手順に従って操作して下さい。

① 楽録の電源を入れる

視聴しない時には電源を切ってください。

② テレビの電源を入れ、
「CATV テレビの入力」(右上参照)に切り換える

③ ディスクを入れる

CPRM対応の
以下の種類のディスクを
お使いください。1度のみ録画可能
BD-R | -R | -R DL
繰り返し録画可能
BD-RE | RAM | -RWカートリッジ付きのディスクについて
・BD-REは使えません。
・DVD-RAMはカートリッジからディスクを
取り出してお使いください。(TYPE1は使えません)-R RAM で
新品など未フォーマットの場合、
画質の選択画面が表示されます。ボタンで
画質を選ぶ

「決定」を押す

④ ボタンで
「かんたんダビング」を選ぶ


→ 「決定」を押す

1のマークがある番組はダビング終了後、
本体内のデータは消去されます10のマークがある番組は10回ダビング終了後、
本体内のデータは消去されます


リモコン




- ⑤ ボタンで番組を選ぶ
選んでいる番組が黄色になります
→ 「決定」を押す



- ⑥ ボタンで
「番組選択完了」を選ぶ
→ 「決定」を押す



- ⑦ ボタンで
「ダビング開始」を選ぶ
→ 「決定」を押す



- ⑧ ボタンで「はい」を選ぶ
→ 「決定」を押す

本体表示窓に
マークが表示されます
ダビングが終わると消灯します