


POWER	●	緑点灯	電源がON状態、通常状態
	●	緑点滅	起動中
	●	橙点滅	エラー発生中
	●	消灯	電源がOFFの状態
WIRELESS	●	緑点灯	無線LAN動作時/無線LAN通信時
	●	緑点滅 (2回ずつ)	AOSS/WPS待受状態
	●	緑点滅 (連続)	AOSS/WPS通信時
	●	消灯	無線LAN無効時
INTERNET	●	緑点灯	インターネット接続可能な時
	●	消灯	インターネットに接続されていない時
ROUTER	●	緑点灯	ROUTERモードで動作中
	●	消灯	APモードで動作中

背面スイッチ



ROUTER