地域とつながる・・・・・あなたにつながる
HIMAWARI ひまわりネットワーク
操作についてのお問合わせは 修理相談窓口 受付時間9:00～18:00
フリーコール 0120-921006

CABLE HDD 楽録 らくろく ブルーレイ搭載

かんたん操作ガイド

ダビング編

デジタルホームターミナル **BDW-900**

CATV テレビの入力（❷で以下に切り換え）

本体に録画した番組をディスクにダビングする

取扱説明書 P64

❶～⑪の手順に従って操作して下さい。

❶ 楽録の電源を入れる

視聴しない時には電源を切ってください。

❷ テレビの電源を入れ、「CATV テレビの入力」（右上参照）に切り換える

❸ ディスクを入れる

CPRM対応の以下の種類のディスクをお使いください。

1度のみ録画可能
BD-R -R -R DL

繰り返し録画可能
BD-RE RAM -RW

CPRM対応 DVD RAM ビデオ録画用

カートリッジ付きのディスクについて
・BD-REは使えません。
・DVD-RAMはカートリッジからディスクを取り出してお使いください。（TYPE1は使えません）

-R -R DL RAM で新品など未フォーマットの場合、画質の選択画面が表示されます。 ボタンで画質を選ぶ ➡ 「決定」を押す

❹ ボタンで「かんたんダビング」を選ぶ

➡ 「決定」を押す

1 のマークがある番組はダビング終了後、本体内のデータは消去されます

10 のマークがある番組は10回ダビング終了後、本体内のデータは消去されます

リモコン

必ず STB側へ

❺ ボタンで番組を選ぶ

選んでいる番組が黄色になります



➡ 「決定」を押す

❻ ボタンで「番組選択完了」を選ぶ



➡ 「決定」を押す

❼ ボタンで「ダビング開始」を選ぶ

➡ 「決定」を押す

❽ ボタンで「はい」を選ぶ



➡ 「決定」を押す

本体表示窓にマークが表示されます

ダビングが終わると消灯します

※リモコンの設定については、「取扱説明書136ページ」をご覧ください。